







Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Symbole in der Betriebsanleitung

Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Geräteelemente

Bild 1, siehe Umschlagseite

- 1 Kufe
- 2 Deckel
- 3 Gitter, nach oben schwenkbar
- 4 Düsen
- 5 Überwurfmutter
- 6 Strahlrohr

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät wird zum Entfernen von Kaugummi von festen Bodenoberflächen geeignet. Es wird als Spritzeinrichtung an einen Hochdruckreiniger angebracht.
- Maximaler Wasserdruck und maximale Wassertemperatur entsprechend den Technischen Daten dürfen nicht überschritten werden.
- Bei Heißwasserbetrieb muss eine Kalkschutzeinrichtung im Hochdruckreiniger vorhanden sein, um das Verkalken der Düsen zu verhindern.
- Der verwendete Hochdruckreiniger muss die Leistungsdaten Mindestwasserdruck und die Mindestwassermenge (siehe „Technische Daten“) erfüllen.

Sicherheitshinweise

- Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers für Flüssigkeitsstrahler beachten.
- Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers zur Unfallverhütung beachten.
- Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des Hochdruckreinigers beachten!
- Der Hochdruckstrahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf den Hochdruckreiniger gerichtet werden.

Inbetriebnahme

- Gerät mit dem Strahlrohr des Hochdruckreinigers verbinden.
- Überwurfmutter handfest anziehen.
- Arbeitsbereich absperren um den Zutritt von Personen während des Betriebs zu verhindern.
Abstand mindestens 5 m zur Arbeitsstelle.

Bedienung

- Hochdruckreiniger einschalten.
- Wasserdruck und Wassertemperatur nach folgenden Empfehlungen einstellen:

Untergrund	Druck [MPa]	Temperatur [°C]
Plattenbelag	18...22	kalt
Pflastersteine	15...18	
Teer	3...4	95

Hinweis:

Bei empfindlichem Untergrund mit niedrigem Druck beginnen und Druck bei Bedarf steigern.

- Gerät über die mit Kaugummi verschmutzte Stelle halten.

Hinweis:

Wassertemperatur bei Heißwasserbetrieb so einstellen, dass Wasserstrahlen aus den Düsen austreten. Sind Dampffahnen sichtbar, muss die Wassertemperatur gesenkt werden.

Vorsicht

Beschädigungsgefahr. Zur Vermeidung von Schäden am Untergrund Gerät bei geöffneter Handspritzpistole leicht vor- und zurückbewegen.

- Handspritzpistole öffnen und Gerät ca. 20 mm vor- und zurückbewegen.
Der Reinigungsvorgang kann durch das Gitter beobachtet werden.

- Farbänderung bei Platten oder Pflastersteinen durch Nachreinigung mit Kaltwasser (20...25 MPa) entfernen.

Sammelbehälter leeren

Der entfernte Kaugummi wird im Gerät gesammelt.

- Hochdruckreiniger ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Deckel abnehmen.
- Gerät zur Seite kippen und Kaugummi ausleeren.

Außerbetriebnahme

- Hochdruckreiniger ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gerät vom Strahlrohr abschrauben.
- Sammelbehälter leeren.
- Gerät mit kaltem Wasser spülen.
- Gerät frostfrei lagern.

Wartung

Düsenplatte austauschen

- Hochdruckreiniger ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bild 2, siehe Umschlagseite

- Überwurfmutter mit Gabelschlüssel, SW 36, abschrauben.
- Düsenplatte abnehmen.

Bild 3, siehe Umschlagseite

- Filter herausschrauben.
- Neuen Filter einschrauben.
- Hochdruckreiniger einschalten.
- Filter durch mehrmaliges, kurzes Öffnen der Handspritzpistole spülen.
- Hochdruckreiniger ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Neue Düsenplatte mit neuem Dichtring einsetzen.
- Überwurfmutter fest anziehen.

Kufe austauschen

Bild 4, siehe Umschlagseite

- 2 Schrauben entfernen.
- Kufe anheben (Pfeile) und ausrasten.
- Blechteil herausnehmen.

→ Neue Kufe einrasten.

Bild 5, siehe Umschlagseite

→ Blechteil einsetzen.

→ Schrauben eindrehen und festziehen.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Technische Daten

Wassertemperatur max.	°C	95
Wasserdruck max.	MPa (bar)	35 (350)
Wassermenge max.	l/min	34
Wasserdruck min.	MPa (bar)	10 (100)
Wassermenge min.	l/min	7
Düsengröße	--	050
Länge	mm	295
Breite	mm	135
Höhe	mm	205
Gewicht	kg	2,1